Doblar los cables y pasarlos por la abertura que tiene la caja de el interruptor.

K25#312627SP

Taquete

de plástico

Placa para


fijar en techo

4 mm x 31 mm


Tornillo

Tornillo

COMO INSTALAR EL VENTILADOR Vista superior.




Atornille la placa de metal al techo.



Deslize el ventilador en la posición indicada (2) atravez de la placa (B), hasta hacer coincidir

F (3)



Vista superior.

В (0)

tornillo (D).

El ventilador debe instalarse de manera que las aspas estén a una altura mayor que 2,3 m sobre el piso.

Eliga un espacio de 1,5 m² en el techo libre de cualquier obstaculo para instalar el ventilador. Asegure que detras del ventilador y 40 cm alrededor no haya cortinas, cable o algun otro material que pudiera enredarse o causar obstrucción con el ventilador.

Compre 4 conectores para cable.
Compre 2 taquetes de 6 mm para instalar el interruptor.

Compre cable de preferencia calibre 16 tipo SPT-2 16AWGX2C (105°C); del largo de acuerdo a sus necesidades.

Conecte las terminales de un extremo a las terminales del ventilador.

Conecte las terminales del otro extremo a las terminales del interruptor

PRECAUCION

Solo modelos certificados (UL)



Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- · La supervisión es requerida mientras los menores de edad esten cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- · Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.

 No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o flamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
 No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- · No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados
- · Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 80 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- · Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- · Seleccione la velocidad deseada

& Mínima & Media baja



Media Máxima

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.

- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las
- rejillas y poder limpiar el aspa. Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo
- limpie partes visibles (aspa, protectores y base).

 Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- · No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro
- solvente químico. Use solamente agua.

 Para guardar el producto, primero limpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para quardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- · Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 9996 y un representante de Atencion a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura C.P. 22216 Tijuana B.C.N. México Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540