






Ensamble como se muestra en las figuras / Assembly as shown in figures



Caja de sonido operada por baterías. Requiere 3 baterías 1,5 Vcc "AA" (No incluidas)



Inserte la clavija en el conector que esta en un costado de la bocina

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO, LEALO ANTES DE USAR Y ENSAMBLAR ESTE JUGUETE
PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTIVE



Instructivo de ensamble / Assembly instructive

Modelo/Model:

5556

**TOCADOR INFANTIL
Beauty Queen**

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar y usar este producto. Requiere ensamblar por un adulto. Read all instructions carefully before assembly and use of this product. Adult assembly required.

Edad Recomendada
Age Group

3 Años en adelante /
Years old & up

¡ATENCIÓN! UTILIZAR BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO
ATTENTION! USE UNDER ADULT SUPERVISION

Fabricante:
MERRY TECH INTERNACIONAL, S. A. DE C.V.
Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D,
Col. Guaycura, Tijuana B.C.N. México, C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

¡PRECAUCIONES!

De hacer caso omiso de estas precauciones y de las instrucciones de ensamble pudieran resultar graves lesiones.

- *Nunca deje a la niña sin supervisión. Siempre manténgala a la vista mientras este en el juguete.
- *Deje de usar el juguete si llegara a romperse o dañarse.
- *Para evitar daños de quemaduras mantenga a la niña alejada de radiadores, calentadores, estufas, etc.
- *Este juguete no es apto para menores de 3 años.
- *Se requiere supervisión de un adulto.
- *Este producto contiene piezas pequeñas susceptibles de ingerir por los menores y causar asfixia.

WARNING!

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in injury.

- *Never leave the child unattended. Always keep the child in view while in product.
- *Discontinued using the product if it becomes damage or broken.
- *Avoid burn injuries, keep child away from ranges, radiators, space, heaters, fireplaces, etc.
- *This toy is not intended for kids under 3 years old
- *This toy contains small parts that could be swallowed and cause suffocation

