

MODELO



REQUIERE ENSAMBLAR POR UN ADULTO





De hacer caso omiso de estas precauciones y de las instrucciones de ensamble pudieran resultar graves lesiones.


- Nunca deje al niño sin supervisión. Siempre mantengalo a la vista mientras este en el triciclo.
- Deje de usar el triciclo si llegara a romperse o dañarse.
- Usese solo en superficies planas y libres de objetos, que pudieran causar volcadura del triciclo.
- Para evitar daños de quemaduras mantenga al niño alejado de radiadores, calentadores, estufas, etc.
- No lo use alrededor de albercas.
- No lo use en calles inclinadas.
- Nunca cargue el triciclo con el niño arriba.
- Bloquee escaleras y escalones antes de usarlo.




Lista de componentes









































Lista de partes incluidas en los componentes



























Bolsa de accesorios


















Instrucciones de Ensamble

Modelo:


A. Ensamble de Chasis, barra mecedora y llanta trasera.













Inserte a presión la barra mecedora (6), en el chasis (4), Verifique la posición correcta como se muestra en la foto A2. Después inserte la copa (18), en la llanta tresera (1), Coloque una rondana (33) en el eje del chasis (4). Inserte la llanta (1), asegure con el pasador (35) y doble los extremos. Ponga la tapa de la llanta (34). "Nota: Repita del paso (A3) hasta el paso (A6) para el otro lado".

B. Ensamble del manubrio.









Inserte la salpicadera (16) dentro de la horqueta del manubrio (8). Inserte la llanta delantera (5) al manubrio, usando el tornillo (23), la tuerca (20) para ambos lados.

C. Ensamble del manubrio al chasis.





Conecte el manubrio (8) con el chasis (4). Inserte el perno (25) por el manubrio (8) y el chasis (4).

Póngale el seguro (26).

D. Ensamble de Descansapies.







Ponga los dos ganchos del descansapies (3), en el chasis (4). Y fijelo con tornillo (32). Conecte el frente del descansapies con la parte plástica, fijelo usando el tornillo (21), Rondana (19) y tuerca (20).

F. Ensamble de canasta.






Coloque la canasta (11) sobre la parte trasera del chasis (4), fije con tornillo (24), rondana (28) y tuerca (20).

G. Ensamble del bastón.









Ensamble la agarradera (7) al baston (14) fijelo con tornillo (22), rondana (19) y la tuerca (20). Inserte el bastón (14) al chasis (4) a presión. Asegure la barra mecedora (6) al soporte (29). Fije el tubo en "U" (15) al chasis (4) con tornillo (24) y tuerca (20).

H. Ensamble de la varilla de dirección.





Conectar la punta de la varilla de dirección (12) ala oreja del bastón (14) asegurándola con la tuerca de flor (27) y la otra parte al orificio del manubrio (8) fije con tuerca (20).

I. Ensamble del asiento.







Poner el soporte del asiento (30) al asiento (9). Inserte los dos resortes (31) dentro del soporte del asiento (30). Colocar el soporte del asiento (30) dentro de los dos orificios en el chasis (4). Asegure el frente del asiento (9) y el chasis (4) con tornillo (21), Rondana (19) y tuerca (20)

J. Ensamble de la varandilla de seguridad, respaldo







Conecte el respaldo (10) al tubo en "U" (15), fije con tornillo (32). Inserte la varandilla de seguridad (2) a presión al tubo en "U" (15).

v cubresol.



Pinzas



Inserte la varilla (13) en la tela (17) ya que esta ensamblado insertelo a presión en el respaldo (10).





Herramienta necesaria (no incluida)



Desarmador de cruz

Importado por MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D, Col Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216