

INSTRUCTIVO INSTRUCTIONS

Ventilador Industrial de Pedestal /Industrial Pedestal Fan

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES
DE USAR EL PRODUCTO**

PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D,

Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216

Tel: 664 625 1552


Modelo/Model

3421



76,2 cm

30"

Herramienta necesaria/Necessary Tools



**Ensamble como se muestra en los dibujos
/Assemble as shown in the figures**



Lista de partes / Parts List

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Parrilla delantera | 1. Front Grille |
| 2. Aspa | 2. Fan Blade |
| 3. Parrilla trasera | 3. Rear Grille |
| 4. Motor | 4. Motor |
| 5. Tubo cromado | 5. Chrome tube |
| 6. Base redonda | 6. Round base |
| 7. Llave allen | 7. Allen key |
| 8. Tornillo 6 mm x 15 mm | 8. 6mm x 15mm screw |
| 9. Tornillo 6 mm x 10 mm | 9. 6mm x 10mm screw |
| 10. Tornillo 3 mm x 10 mm | 10. 3mm x 10mm screw |
| 11. Tuerca 3 mm | 11. 3mm nut |



Ventilador

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Este producto es solo para uso comercial o industrial no para uso doméstico.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 230W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


- Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar la clavija al enchufe, asegurese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~
- Seleccione la velocidad deseada ("0"APAGADO, "1"MINIMA, "2"MEDIA, "3"MAXIMA).

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies, No. 18480,
INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216
Tel: 664 625 1552

PRECAUCIÓN

Solo modelos certificados **ETL**



Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Si el modelo tiene certificación ETL, se colocará una etiqueta en el ventilador como marca de identificación. Para los modelos no certificados ETL, el enchufe no necesariamente es polarizado.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las rejillas y poder limpiar el aspa.
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores y base).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO


- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 9996 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing or cleaning.
- This appliance is not suitable for use in damp locations such as windows, bathrooms and outdoors.
- Use fan only for intended use, as described in instruction manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or training concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not use the appliances as toys.
- Never insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or personnel qualified by the manufacturer.
- Do not operate this product in the presence of explosive and/or flammable gases.
- Keep the fan away from fire or other heat sources.
- Do not operate this product if the cord or plug is damaged, if the appliance does not function properly, or if there is a risk of electric shock.
- Do not use unauthorized accessory items or replacement parts.
- Make sure that the cable does not come into contact with sharp areas, hot surfaces or any obstacles that could damage it.
- Disconnect by pulling the plug, not the cord.
- Always use in dry location and stable surfaces.
- Do not operate without fan guards properly assembled.
- This product is for domestic use only, not for commercial or industrial use.
- This appliance operates on a 127 V~ supply voltage and 60 Hz with a 230W power supply.

CAUTION

For ETL models only



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This design is a safety feature to ensure the plug fits into a polarized outlet in only one way. If the plug doesn't fully fit, try reversing it. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician. Never use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not attempt to bypass this safety feature.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device. If the model has ETL certification, there will be a label on the fan for identification. For models without ETL certification, the plug may not be polarized.

OPERATING INSTRUCTIONS

- To adjust the speed, turn the dial to the desired setting ("0" OFF, "1" LOW, "2" MEDIUM, "3" HIGH).
- Before plugging the cord into the outlet, ensure the switch is in the off position and the outlet is 120V~

MAINTENANCE AND CLEANING

- Always unplug the fan before cleaning.
- Please read the assembly instructions to remove the grids and clean the blade.
- Avoid getting the motor or any other electrical parts wet. Only clean visible parts (blade, guards and base).
- Use a soft cloth slightly moistened with water.
- Do not use cleaners that contain gasoline, thinner or any other chemical solvent. Use only water.
- Wrap the fan with a plastic bag and store it in a cool, dry place away from dust. We recommend that you keep the packaging to store the product.