


Por favor asegurese que la ranura en el aspa, este alineada con el pasador en el eje del motor.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO Y LEALO ANTES



Modelo / Model: 40,6 cm 16" **VENTILADOR** DE PEDESTAL









## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- 1. Inserte el tubo ( I ) en la cubierta ( J ). Fig. 1
- 2. Inserte las 4 bases de plástico ( K ) en las ranuras de la cubierta de base ( J ). ....Fig. 2 y 3
- 3. Asegure el tubo ( I ) con la tuerca de plástico ( L ). Fig. 4
- 4. Coloque el motor (F) sobre el tubo de extensión.
- 5. Coloque el protector trasero ( E ) sobre la parte frontal del motor y asegure con la ....tuerca de plástico grande ( D ).
- 6. Coloque el aspa ( C ) y asegure con el tapón roscado en direccion contraria a las ....manecillas del reloj (B).
  7. Ensamble el protector delantero (A) sobre el trasero (E).
- 8. Ensamble a presión el oscilador (H) y la perilla de velocidades (G).

K25#319724SP

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad esten cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o flamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caida o daño de cualquier otra
- · No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- · Vigile que el cable no haga contacto con areas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- · Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 48 W

# PRECAUCIÓN SOLO MODELOS CERTIFICADOS (LL)





Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- •Coloque el producto sobre una superficie plana y seca
- ·Antes de conectar la clavija al enchufe, asegurese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea
- Seleccione la velocidad deseada ("0" APAGADO, "1" MINIMA, "2" MEDIA, "3" MÁXIMA),

### MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- ·Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza. •Favor de revisar el instructivo para poder quitar las rejillas y limpiar
- •Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores, bases).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
   No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero limpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el

olvo. Le recurrence....

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies,
No.18480, INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México
C.P. 22216

Fax: 664 627 0540

# **INSTRUCCIONES DE SERVICIO**

- · No intente reparar o aiustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- · Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 99 96 v un representante de Atención a Clientes le
- · Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la poliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica